

DE 10 HOTTE



LUNE NÆTTER

Bevar en minimumstemperatur på 16 °C om natten. Hvis temperaturen bliver væsentligt lavere, kræver det meget energi at varme hjemmet op igen. For lave temperaturer kan desuden øge risikoen for skimmelsvamp.



FRIE RADIATORER

Hold altid gardiner, møbler, tæpper og tøj væk fra radiator og termostat. Luften omkring radiatoren skal kunne bevæge sig uhindret, og termostatsens varmekøler må ikke være tildækket.




STABIL GULVVARME

Indstil gulvvarmen til en passende temperatur og undlad så yderligere regulering. Det kan tage op til 12 timer, før indstillingen er mærkbar.




BEGRÆNSET VARMTVANDSFORBRUG

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55 °C og tag kortere brusebade. Varmt vand kan koste op imod det dobbelte af koldt vand, og for hvert minut, du afkorter dit bad, sparer du mellem 8 og 12 liter vand.




KOLD RETURTEMPERATUR

Jo koldere returtemperaturen er, des bedre bliver varmen i fjernvarmevandet udnyttet. Du kan tjekke din returtemperatur på din måler.




HOLD ET FRISKT INDEKLIMA

Luft ud og lav gennemtræk mindst en gang om dagen i op til fem minutter, og husk at lukke termostaterne imens.



IDEEL STUETEMPERATUR

21 °C er en behagelig stuetemperatur for de fleste. For hver grad, du skruer ned, sparer du fem procent på dit varmeforbrug.



OPTIMAL ISOLERING

Sørg for at hjemmets rør, loft og ydermure er velisolerede. Hold også øje med, at døre og vinduer er helt tætte.



BRUG JÆVN RADIATORVARME

Anvend alle radiators i rummet, og indstil dem ens. En radiator fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.



FÅ TJEKKET DIT ANLÆG

I nogle tilfælde kan en dårlig afkøling skyldes, at husets varme- og varmtvandsanlæg trænger til at blive justeret. Det kan en erfaren vvs-installatør gøre.